

# GEBRAUCHSANLEITUNG



## ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte lies diese Gebrauchsanleitung achtsam durch und bewahre sie auf.

Prüfe, ob das Material vollständig und unbeschädigt ist. Sortiere eventuell vorhandene Einzelteile und stelle das Material in einer für Kinder ansprechenden Weise zur Verfügung. Schaffe einen ordentlichen und übersichtlichen Arbeitsplatz, an dem ein ungestörtes Arbeiten ohne Ablenkung möglich ist.

Als Erwachsener ist es deine Aufgabe, dem Kind den richtigen Umgang mit den Materialien vorzuführen. Folge hierzu der **Anleitung auf der Rückseite**. Achte darauf, alle Schritte präzise und leicht nachvollziehbar auszuführen. Gib dem Kind die Möglichkeit, in seinem eigenen Tempo zu lernen und setze es nicht unter Druck. Biete Unterstützung an, wenn es Hilfe braucht.

## PRODUKTSICHERHEIT

Unsere Montessori-Materialien und Lehrmittel sind **kein Spielzeug**. Sie sind für den Einsatz in Bildungseinrichtungen konzipiert und sollten von Kindern nur unter **Aufsicht eines Erwachsenen** verwendet werden.

Bitte verwende das Material ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck, da eine unsachgemäße Verwendung zu Verletzungen führen kann. Lasse Kinder niemals unbeaufsichtigt mit den Materialien arbeiten.

## ANGABEN ZUM HERSTELLER

**LMK - LernMaterial für Kinder e.U.**

Sernau 34, 8462 Gamlitz, Österreich

office@LMK.at

# SCHLÜSSELÜBUNG



**Artikelnummer:** 101020 | **Altersempfehlung:** ab 3 Jahren

**Material:** 1 Holzschlüssel | 3 Vorhängeschlösser | 3 Schlüssel (6 Ersatzschlüssel) |  
Montagematerial

## LERNZIELE

- ✓ Schulung der Auge-Hand-Koordination
- ✓ Training der Schreibfinger
- ✓ Förderung der Ausdauer und Konzentration

## ANLEITUNG

- 1) Der Holzschlüssel wird laut Montageanleitung an einer Wand befestigt, die Reserveschlüssel aufgehoben und die verbliebenen Schlüssel an die Haken gehängt.
- 2) Der Erwachsene nimmt einen Schlüssel und führt ihn zum passenden Schloss. Für das Kind deutlich sichtbar, wird der Schlüssel im Schloss gedreht, um es zu öffnen.
- 3) Das Schloss wird vom Haken genommen, der Schlüssel abgezogen und beides beiseitegelegt.
- 4) Nun ist das Kind an der Reihe, die übrigen Schlösser zu öffnen.
- 5) Die Schlüssel können durch das Kind, die Vorhängeschlösser durch den Erwachsenen wieder aufgehängt und verschlossen werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

### **ACHTUNG!**

- ⚠ Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, wegen verschluckbarer Kleinteile, Erstickungsgefahr.